

Модель принтера	PIN-код
<i>LaserJet 2300</i>	11230002
<i>LaserJet 2400</i>	11240002
<i>LaserJet 2410</i>	10241004
<i>LaserJet 2420</i>	10242004
<i>LaserJet 2430</i>	10243004
<i>LaserJet 4100 mfp</i>	04410002
<i>LaserJet 4101 mfp</i>	04410002
<i>LaserJet 4200</i>	11420002
<i>LaserJet 4240</i>	04424005
<i>LaserJet 4250</i>	09425004
<i>LaserJet 4300</i>	11430002
<i>LaserJet 4350</i>	09435004
<i>LaserJet 4345</i>	11434504
<i>LaserJet M3027</i>	11302706 (или 11303506)
<i>LaserJet M3035</i>	11303506
<i>LaserJet M4345</i>	11434506
<i>LaserJet M4349x MFP</i>	11434506
<i>LaserJet M5025</i>	11502506 (или 11503506)
<i>LaserJet M5035</i>	11503506
<i>LaserJet M5039xs</i>	11503906
<i>LaserJet M603</i>	10060311
<i>LaserJet P3005</i>	10300506
<i>LaserJet P3010</i>	07301009 (или 07301509)
<i>LaserJet P3015</i>	07301509
<i>LaserJet P4014</i>	05401408
<i>LaserJet P4015</i>	05401508
<i>LaserJet P4515</i>	05451508
<i>LaserJet 5200</i>	05520006

Модель принтера	PIN-код
<i>LaserJet 9000</i>	00900001
<i>LaserJet 9050</i>	09905004
<i>LaserJet 9055 mfp</i>	11905503
<i>LaserJet 9065 mfp</i>	11906503
<i>LaserJet Pro 600 M601/M602/M603</i>	10060111/10060211/10060311
<i>Color LaserJet 3000</i>	11300005
<i>Color LaserJet 3500</i>	10350003
<i>Color LaserJet 3550</i>	10350003
<i>Color LaserJet 3600</i>	11360005
<i>Color LaserJet 3700</i>	10370003
<i>Color LaserJet 3800</i>	11380005
<i>Color LaserJet 4600</i>	04460002
<i>Color LaserJet 4610</i>	05461004
<i>Color LaserJet 4650</i>	05465004
<i>Color LaserJet 4700</i>	09470005
<i>Color LaserJet 4730 mfp</i>	09473005
<i>Color LaserJet 5500</i>	04550002
<i>Color LaserJet 5550</i>	09555004 (или 04555004)
<i>Color LaserJet 9500</i>	04950003