Настройка сканирования по USB на МФУ Kyocera ECOSYS M2030dn и других подобных моделей



1.Устанавливаем Twain драйвер для своей мфу.

А) Диск с драйверами идет с аппаратом.

Б)Если у вас нет драйверов. То можно скачать по <u>ссылке</u> с официального сайта. Или с какого то ещё сайта например <u>отсюда</u>. Выбираете свою модель и качаем. Нам нужен пункт **Scanner driver (TWAIN / WIA)** для Windows 7 64bit.

Windows 7 (32 &	64 bit)			
Описание	Версия	Размер файла	Файл	Инфо
KX driver (certified and signed by Microsoft)	6.3.0909	73,97 MB	KXDrv_6.3.0909D_Signed_EU.zip	0
Scanner driver (TWAIN / WIA)	2.0.3404 / 2.0.3321	21,06 MB	ScannerDrv_2.0idn_TA266ci.zip	
Fax driver	3.9.2418	30,93 MB	A FaxDrv_3.9.2418idn_TA266ci.zip	
Classic KPDL / PCL5e Treiber (zertifiziert und signiert von Kyocera Corporation)	8.1308 / 1.2	1,16 MB	ClassicDrv_ECOSidn_TA266ci.zip	

2. Как установили драйвера выбираем в меню пуск Kyocera-Twain DriveSetting.



Имя	Модель	Добавить
		Удалить
		Изменить
		Установить по умолчан

3. В окне выбираем добавить

**4.** В открывшемся окне (рис А.) вписываем название сканера (любое, я написал название принтера) (рис Б) и нажимаем Ok.

Kyocera TWAIN Driver	8 <b>- X</b>	Kyocera TWAIN Driver	2 ×
Имя	Блок	Имя ECOSYS M2030dn	Блок
Мадель	С Дюйм	Мадель	С Д <u>о</u> йм С Метрическая
КМ-1820	• метрическая	ELUSTS M2530dn (USB)	
Адрес сканера		Адрес сканера	
Сжатие изображения(Полноцветное) ФДа С Нет Чровень сжатия З Низкий	Высокая	Сжатие изображения(Полноцветное) С Да С Цет Уровень сжатия З Низкий	Высокая
Сжатие изображения(Оттенки серого / Мон Уровень сжатия	жромное)	Сжатне изображения[Оттенки серого / Мо Удовень сжатия	нахромное)
Низкий	Высокая	Низкий	Высокая
Параметры защищенных протоколов		Параметры защищенных протоколов	
Параметры аутентифика	щии пользователя	Параметры аутентифи	ации пользователя
Справка	Отмена	ОК	Отмена
Драйвера лиу 🛿 👰 Безымянн	ый 🔤 Куосега	а 🊺 Драйвера лиу 👩 Безымян	ный 🛛 🔤 Куо

**5.** У куосегы нет программы для сканирования. Поэтому используем бесплатную программу IrfanView (или какую то другую, в win 7 вроде встроено сканирование) можно скачать <u>отсюда</u>.

Настройка программы.

А) запускаем программу.



Б) Выбираем File-Select Scan/Twain...

pfanVew		
e Edit Image Options View Help	,	
Open	0	000000000000000000000000000000000000000
Reopen	Shift+R	
Open Recent files	>	
Open with external editor	2	
Open as	÷	
Thumbnails	т	
Slideshow	w	
Start slideshow with current file list	Ctrl+W	
Batch Conversion/Rename	8	
Search files	Ctrl+F	
Rename File	12	
Move File	17	
Copy File	FB	
Delete File	Del	
Save (original folder)	Ctrl+S	
Save as	5	
Save for Web (PlugIn)		
Pier -	Ctrl+P	
Select Scan/TWAIN Source		
Acquire/Batch scanning	Ctrl+Shift+A	
Copy Shop		
Ext	Est	
o file loaded (use File-> Open menu)		
🚳 🛃 🚫 StanVie_ 🛛	₩ Настрей	📙 angrona_ 📙 YAXAN 🛛 📙 Apaliee. 🕌 Downle. 🧭 Econom. 🔤 BAG.201. 🏙 Manifer RJ + 🍬 🕅 🛠 🐒 🐗 🕯 19:0

В) В окне Выбор источника выбираем свой аппарат.

Теперь осталось попробовать отсканировать.

## Алгоритм сканирования.

A) Выбираем File – Acquire/Batch scanning...



**Б**) в открывшемся окне выбираем Multiple images.... Выбираем папку куда сканировать.

Acquire/Batch Scanning - Se	etup	<b>— X</b>	
Acquire method:     Single image: Show acquired image in viewer     Select TWAIN Source			
<ul> <li>Multiple images (Batch</li> </ul>	og aπer acquinng an image n mode): Save acquired images as files		
Output file name: Starting counter:	Scanimage		
Increment:	1		
Number of digits:	<ul> <li>Z</li> <li>✓ Skip existing files</li> <li>✓ Remember last scan counter (set as start)</li> </ul>	место куоа отправляются сканы	
Destination directory:		Browse	
	Save as: Save as multipage image (if TIF fo	mat used)	
	OK Cancel		

В) Настраиваем сканер в зависимости откуда будем сканировать см рисунок ниже.

Параметры оригинала Размер оригинала: А4 Размещение оригинала: Аньбомная (длинная сторона) истод тодержатель Параметры сканирования: Параметры сканирования: Параметры сканирования: Параметры сканирования: Параметры сканирования: Параметры сканирования: Параметры сканирования: Параметры сканирования: Параметры изображения Цветное сканирования: Параметры изображения Цветное сканирования: Параметры изображения Цветное сканирования: Параметры оканирования: Параметры оканиро
Авто Управление изображением Экспозиция: - Справка По умолчанию Не удается подключиться к машине.

Г) Нажимаем кнопку сканировать.